

## Gebrauchsanleitung - MAKI® Energizer

Sie erhalten den MAKI® Energizer fertig montiert und inbetriebnahmefähig für Ihren MULTI-PURE® Trinkwasser-Filter geliefert.

Das einzige, was Sie tun müssen:

Tauschen Sie den Hahn Ihres MULTI-PURE® Filters gegen den neuen Hahn mit dem MAKI® Energizer aus.

1. Schrauben Sie den Auslaufhahn zusammen mit der Halterung vom Geräteoberteil Ihres MULTI-PURE® Filters ab.
2. Schrauben Sie danach den neu gelieferten MAKI® Energizer zusammen mit der Halterung ein.
3. Jetzt können Sie den MULTI-PURE® Trinkwasser-Filter zusammen mit den MAKI® Energizer wieder nutzen.

### Reinigung und Pflege des MAKI® Energizers

Am besten 1x die Woche:

Nehmen Sie einen normalen Haushaltsschwamm (s.Bild) und bearbeiten die Messingoberfläche des MAKI und des Spritzschutzes ohne Reinigungsmittel, nur mit Wasser.

Legen Sie den Haushaltsschwamm in Ihre Handfläche und umschlingen dann den MAKI. Mit leichten HIN+HER-Drehbewegungen reinigen und polieren Sie gleichzeitig die Oberfläche. Ihr MAKI sieht danach wieder aus wie neu.



Haushaltsschwamm

### Verwendung des MAKI® Energizer mit und ohne Spritzschutz

- Mit Spitzschutz für den täglichen Bedarf (siehe Bild 2 und 4). Sie erhalten einen gebündelten Wasserstrahl – geeignet zum täglichen Gebrauch, wie Obst und Gemüse abwaschen, Kochen etc.
- Ohne Spitzschutz für feinstes, hochstrukturiertes und sauerstoffreiches Trinkwasser (siehe Bild 1). Sie erhalten einen großen Sprühwinkel, deshalb ist es notwendig, eine Karaffe bzw. Krug zum Abfüllen zu benutzen (siehe Bild 3). Dieses Wasser ist ihr feinstes und wohlschmeckendes Trinkwasser – hochstrukturiert und mit viel Sauerstoff. Diese Qualität bleibt viele Stunden erhalten, so dass Sie Ihren Trinkwasser-Bedarf aus der Karaffe bzw. dem Krug entnehmen können.



Bild 1: MAKI® Energizer ohne Spritzschutz



Bild 2: MAKI® Energizer mit Spritzschutz



Bild 3: MAKI® Energizer ohne Spritzschutz mit Karaffe



Bild 4: MAKI® Energizer mit Spritzschutz